



На клеммы УКЦиП согласно схемы подключают

2 «+» Ш1, 3 «-» Ш2 шлейф пуска от ППУ,

с 8 «+» Ш1 и с 9 «-» Ш2 на следующую УКЦиП полярность соблюдать обязательно.

на 4,5 и с 12,13 на следующую УКЦиП - напряжение питания от 12 до 24В постоянное напряжение, полярность можно не соблюдать.

10,11 – модуль пожаротушения (полярности нет).

1,7 и 6,14 – проходные клеммы для подключения экрана проводов шлейфа пуска и питания.

8,9 на последнем УКЦиП , устанавливается оконечное устройство шлейфа пуска ППУ.