

GC-0421W1 Кнопка сброса



Кнопка сброса GC-0421W1 используется для сброса вызовов, поступивших из туалетной кабины (комнаты) для инвалидов.

Кнопки сброса GC-0421.W1 подключаются к сигнальной лампе GC-0611W2 двухпроводной линией.

Управление индикацией на кнопках сброса осуществляется со стороны сигнальной лампы. Кнопки сброса предназначены для накладного монтажа, но при этом имеют малую толщину – 12 мм. Кнопки сброса имеют тонкопленочную клавиатуру с пиктограммой, соответствующей их назначению.

Допускается параллельное подключение до 2-х кнопок сброса к лампе.

В устройстве используются самозажимные клеммники. Для подключения достаточно ввести предварительно зачищенный на 4-5 мм конец провода с небольшим усилием в отверстие клеммника (по центру). В случае необходимости провод можно извлечь, предварительно нажав тонкой отверткой на специальное углубление на разъеме и потянув за провод.